



AVIDHIFI



Инструкция по пользованию

DIVA II SP SP

Зарегистрируйте товар на:

www.avidhifi.co.uk/register.htm

Содержание

<u>Раздел</u>	<u>Страница</u>
<u>Предварительная информация</u>	<u>3</u>
<u>Введение</u>	<u>3</u>
<u>Предупреждение</u>	<u>3</u>
<u>Упаковка</u>	<u>3</u>
<u>Список комплектующих</u>	<u>3</u>
<u>Инструкции по установке</u>	<u>4</u>
<u>Система электропитания</u>	<u>5</u>
<u>Обслуживание</u>	<u>6</u>
<u>Чистка</u>	<u>6</u>
<u>Спецификации</u>	<u>6</u>

ВНИМАНИЕ

ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ИЗДЕЛИЯ
СНИМАЙТЕ ДИСК ПРОИГРЫВАТЕЛЯ И ОПОРУ С ВАШЕГО ИЗДЕЛИЯ,
А ТАК ЖЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ОРИГИНАЛЬНУЮ УПАКОВКУ,
ЧТОБЫ НЕ ПОВРЕДИТЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ

НЕ КЛАДИТЕ ИЗДЕЛИЕ НА ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ МАШИНЫ- ТАК ВЫ ЕГО СЛОМАЕТЕ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Пожалуйста, уделите внимание данному материалу перед использованием вашего проигрывателя Diva II SP Turntable.

Данное изделие является высокотехнологичным, с большим количеством тонких деталей. Брак при производстве практически исключен, тем не менее, при неаккуратном обращении более прочные и тяжелые части могут повредить хрупкие, поэтому на часть комплектующих гарантия не распространяется.

<ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ>

ВВЕДЕНИЕ

Diva II SP является аналоговыми аудио проигрывателем, сконструированным с применением высокоточных технологий. В конструкции использовано большое количество уникальных деталей и технических нововведений. В частности вы можете устанавливать тонарм и картридж по своему выбору. Хорошее дополнительное оборудование и аксессуары поднимут уровень вашей системы до абсолютно новой планки качества.

Хотя в проигрывателе использованы некоторые технологии и части, уже примененные на других моделях, в основе концепции их создания лежит идея технологического прорыва и инноваций, а не улучшения уже существующих моделей.

Мы надеемся, что этот проигрыватель будет радовать Вас долгие годы!

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Во избежание воспламенения или удара током избегайте попадания влаги на корпус или в систему питания.
2. Основная система крепежей имеет в своей конструкции Сапфир, который может быть поврежден без правильного ухода (раздел установка и гарантия), что приведет к поломке и некорректной работе всего механизма.
3. Поверхность диска проигрывателя можно чистить теплой мыльной водой, но делайте это аккуратно, чтобы не поцарапать поверхность.
4. Система электропитания находится под опасным для жизни и здоровья человека напряжением, поэтому не прикасайтесь к ней и не открывайте корпус изделия, так как там нет частей, обслуживаемых пользователем. В случае некорректной работы свяжитесь с дилером или сервисным центром. В механизме использованы высокоточные комплектующие, так что любое воздействие может привести к поломке и аннулированию гарантии.

Мотор полностью собран на фабрике и не должен ни при каких обстоятельствах открываться пользователем. В случае появления некорректной работы изделия свяжитесь с дилером, сервисным центром.

УПАКОВКА

Сохраните упаковку в сухом месте, как можно дальше от источников огня. Изделия AVID являются высокоточными, и упаковка специально разработана для их наилучшего хранения и транспортировки.

Вам скорее всего не придется отправлять изделие назад в компанию AVID, но в случае необходимости отправка должна производиться исключительно в оригинальной упаковке. В случае потери или повреждения оной, упаковка может быть приобретена отдельно.

Не перевозите изделия в собранном состоянии - это приведет к поломке или аннулирует гарантию.

СПИСОК КОМПЛЕКТУЮЩИХ

Упаковка разрабатывалась с целью сохранить в первоначальном состоянии все комплектующие. В случае обнаружения нехватки какой-либо части, свяжитесь с Вашим дилером.

Инструкция	1	Несущая Втулка Привода	1	Тонарм (если приобретена)	1
Диск проигрывателя	1	Мотор	1	Настройщик тонарма (если приобретен)	1
Ремень привода	1	Система электропитания	1	Штырь для крепления ремня привода	
Зажим	1	Кабель	1		
Основная база	1				
4мм подшипник из карбида вольфрама	1				



ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

УПАКОВКА НЕОБХОДИМА ДЛЯ ЗАЩИТЫ И ПЕРЕВОЗКИ УСТРОЙСТВА.
ЕЕ НЕОБХОДИМО СОХРАНИТЬ, ПОКУПКА ЗАПАСНОЙ УПАКОВКИ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА ДЕНЬГИ.



Упаковка.

- Когда вы откроете упаковку, вы увидите блок питания, зажим и несущую втулку привода. На нем может быть закреплен тонарм.
- Обратите внимание на то, как упаковано устройство, на случай, если вам снова понадобится запаковать его.
- Аккуратно выньте верхнюю защиту с помощью прорезей для рук.



- в первую очередь надо извлечь из упаковки Мотор и блок питания, вместе с защитным пенопластом.
- Вынимая, не тяните за части мотора, используйте прорези для рук



- Диск проигрывателя находится внизу упаковки



- Снимите защитную упаковку с подвески.
- Всегда держите в чистоте верхушку держащей спицы. Используйте мягкую сухую ткань.
- Поместите подшипник на верхушку спицы.

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЖИДКОСТИ И КЛЕЙ.



- Разместите втулку/крепеж на спицу.
- Осторожно, не роняйте ничего на спицу - вы можете повредить сапфировую головку. В верхней части крепежа есть отверстие для выхода воздуха, так что оно может опуститься быстрее, чем вы рассчитываете.
- Проверните втулку, чтобы удостовериться, что ход свободный.



- Разместите проигрыватель на поверхность, где он будет стоять. Она должна быть жесткой и ровной.
- Поместите мотор рядом с нижней базой, как на картинке.
- Закрепите ремень привода, натянув его на шкив привода, а затем на втулку.
- Удостоверьтесь, что мотор и база не соприкасаются.

Производите эти действия чистыми руками, чтобы не нанести грязь на ремень.



- Переверните диск, на задней стороне закрепите штырь для ремня привода в соответствующее отверстие.
- Сначала закрепите первый ремень на внутреннюю втулку, затем на штырь, затем повторите то же со вторым ремнем.
- Следите за тем, чтобы не испачкать ремень привода



- Разместите диск проигрывателя на втулку привода- не роняйте, так как можно повредить крепеж.
- Постарайтесь совместить положения ремней.
- Проверните диск проигрывателя, чтобы удостовериться, что ремень в нормальном положении, затем снимите крепежный штырь
- Ремень должен располагаться как на рисунке ниже.



- Подключите провод к задней стороне блока питания
- Подключите блок питания к сети.
- Закрепите зажим на спице, проверьте, что вы не пережали ходовые элементы

ПОСЛЕ СБОРКИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ В ТЕЧЕНИЕ 3 ЧАСОВ ОСТАВИТЬ ПРОИГРЫВАТЕЛЬ КРУТИТЬСЯ В ХОЛОСТУЮ, ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО СМАЗАТЬ ОСНОВНУЮ КРЕПЕЖНУЮ СИСТЕМУ.

СИСТЕМА ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

Передняя панель: Индикатор Power; Кнопка PLAY: Поверните по часовой для запуска, против часовой для остановки.

Задняя панель: IEC вход для кабеля; DIN выход для мотора.

Кабель поставляется в комплекте, предохранитель не должен превышать 5 ампер.

Для запуска проигрывателя, нажмите «PLAY». Скорость по умолчанию 33 оборота в минуту, диод будет гореть красным.

Менять скорость можно в режиме STOP блока питания, тем не менее, диск проигрывателя может вращаться, например, для изменения скорости с 33 на 45, нажмите кнопку PLAY, затем кнопку смены скорости, а затем снова кнопку PLAY и диск будет вращаться со скоростью 45 оборотов в минуту.

Так же вы можете из состояния STOP запустить проигрыватель на скорости 45 оборотов в минуту.

Для подстройки скорости, вам будет необходим тактовый диск или другой метод. Он не входит в комплект, так как есть большой выбор данных дисков в специализированных магазинах, и вы сможете приобрести его в зависимости от своих предпочтений.

Когда проигрыватель в режиме PLAY и выбрана необходимая скорость, нажмите одновременно PLAY и SPEED, пока не мигнет индикатор скорости.

Затем нажимайте левую кнопку для уменьшения, а правую - для увеличения скорости.

Затем снова зажмите обе кнопки для фиксации скорости.

Повторите операцию с зажатием кнопок, и скорость будет включаться по умолчанию.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЭКСПЕРИМЕНТИРОВАТЬ С МАКСИМАЛЬНОЙ И МИНИМАЛЬНОЙ СКОРОСТЬЮ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ТАК КАК ЭТО МОЖЕТ НАНЕСТИ ПОВРЕЖДЕНИЯ, НА КОТОРЫЕ НЕ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ ГАРАНТИЯ.



DIVA II SP PSU FRONT



DIVA II SP PSU REAR

Предохранители для системы питания проигрывателя	
Система питания	
220~250v	T1.0A slow blow
100~120v	T2.0A slow blow

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Благодаря высокотехнологичности конструкции, прибор не требует регулярного обслуживания. Два элемента, требующие вашего внимания:

1. Ремень привода, лучше заменять раз в год.
2. Смазка основной подвески. Меняется AVID после примерно 10 лет использования.

ЧИСТКА

Для поддержания внешнего вида время от времени протирайте прибор сухой мягкой тканью, без использования чистящих средств и спреев.

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЧИСТИТЬ РЕМЕНЬ ПРИВОДА.

ЕСЛИ ОН ИСПАЧКАЛСЯ ТРЕБУЕТСЯ ЗАМЕНА.

Не используйте жестких чистящих приспособлений, они могут повредить поверхность.

Диапазон входного напряжения - 220-240Вольт, 50/60Гц, 20Ватт максимально

Привод - Ременная передача

Скорость - 33 1/3 и 45 об/мин.

Масса диска проигрывателя - 6,7 кг

Поддерживающая поверхность - Инвертированная нержавеющая сталь

Нижнее основание опорного ложе - Turnsten carbide/сапфир

Подвеска - Трехточечная, вертикальная, кольцевая в горизонтальной плоскости

Вертикальная 3,2 Гц (изменяемая) горизонтальная 4,5 Гц

Тонармы - Стандартные SME (опционные адапторы прилагаются)

Электродвигатель - Улучшенный, 24В, 140 DIN крутящий момент, синхронный двигатель переменного тока

Вес - (диск проигрывателя) 12,3 кг

(блок питания) 3,5 кг

Габариты (В x Ш x Г) (мм.) - 425 x 370 x 205 (вся установка)

(диск проигрывателя) 375 x 325

(блок питания) 250 x 215 x 95

ЕС Соответствие стандартам 12 декабря 2009

Diva II SP PSU соответствует всем необходимым стандартам

LVD (73/23/EEC) Низкое напряжение EMC (89/36/EEC) Необходимое электропитание

BS EN 60065: 1994 Соответствуют всем требованиям по безопасности

SENELEC HD21/22 Гибкие кабели и провода

EN 55020: 1988 Защита от ЭМИ

EN 55013: 1990 Излучение ЭМИ

C. Mas Директор AVID HIFI Limited